



Vorher:
LEERE CHIPSDOSE

Nachher:
MOBILER LAUTSPRECHER

Satter Handysound
für deine nächste
Outdoor-Party



LOS GEHT'S

Schablone mit Kreppband auf die Chipsdose kleben. Umriss abzeichnen. Dann den Vorgang noch mal spiegelverkehrt auf der anderen Hälfte der Dose wiederholen.

Für die Schablone
am besten dickeres
Papier verwenden

